



# filzgleiter-shop.de

## Ermittlung des Innenrohrkantmaßes

Vorgehen:

1. Drucken Sie das Filzgleiter-Lineal (s. rechts) im 1:1-Verhältnis aus (keine Größenanpassung beim Ausdruck vornehmen). Bitte mit dem Größenkontrollpunkt prüfen.
2. Schneiden Sie das Filzgleiter-Lineal an der dafür vorgesehenen, gestrichelten Linie aus.
3. Führen Sie das Filzgleiter-Lineal so weit wie möglich - ohne, dass es sich knickt oder biegt - in das Stahlrohr.
4. Lesen Sie das Maß an der Stelle ab, an der das Filzgleiter-Lineal aus dem Stahlrohr tritt.
5. Der ermittelte Wert stellt den Innenrohrkantmaß der Ihres Stuhlbeines dar.
6. Geben Sie diesen Wert in unseren Produktberater (auf [www.filzgleiter-shop.de](http://www.filzgleiter-shop.de)) ein. Das passende Produkt wird Ihnen dann angezeigt.

## Einzusetzen bei vorhandenen Modellen:


Harry, Hector

### WICHTIG


Das Lineal **MUSS GERADE** in das Rohr geführt werden. Es darf **NICHT SCHRÄG** liegen, das sonst das Maß verfälscht wird.



falsch



richtig



Größenkontrollpunkt

Dieser Punkt muss der Größe eines 1-Euro/1-Franken Stückes entsprechen. Bitte vorab prüfen!

**afuna**  
Filzgleiter-Systeme

... ganz einfach messen!

Ihr Filzgleiter - Lineal

